



---

# БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА



## ВНИМАНИЕ

Неспазването на следните предупреждения може да доведе до инцидент или медицинско събитие, водещо до смърт или сериозно нараняване.

### Предупреждения за батерията

В аксесоара са използвани клетъчни батерии с размер на монета. Ако тези указания не се спазват, батериите може да имат съкратен живот или да представляват риск от повреда на устройството, пожар, химическо изгаряне, изтичане на електролит и/или нараняване.

- Не излагайте устройството или батериите на огън, експлозия или друга опасност.
- Не поставяйте в среда с висока температура, като например сушилни за дрехи.

### БАТЕРИИТЕ СА ОПАСНИ И ТРЯБВА ДА СЕ ДЪРЖАТ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.

**НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НОВИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ БАТЕРИИ В УСТАТА ИЛИ В НЯКОЯ ЧАСТ НА ТЯЛОТО.** Тежки или фатални наранявания могат да настъпят в рамките на 2 часа при поглъщане или поставяне в тялото.

Ако това се случи или се подозира, незабавно потърсете медицинска помощ.

- Не разглобявайте, модифицирайте, преработвайте, пробивайте или повреждайте устройството или батериите.

### Здравни предупреждения

- Ако имате пейсмейкър или друго вътрешно електронно устройство, консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате монитор за сърдечен ритъм.
- Винаги се консултирайте с вашия лекар, преди да започнете или промените каквато и да е тренировъчна програма.

### Предупреждения за устройството

- Не потапяйте и не излагайте батериите на вода или други течности.
- Не оставяйте устройството изложено на източник на топлина или на място с висока температура, като например на слънце в автомобил без надзор. За да предотвратите възможността от повреда, извадете устройството от автомобила или го съхранявайте далеч от пряка слънчева светлина, като например в жабката.
- Не работете с устройството извън температурните диапазони, посочени в отпечатаното ръководство в опаковката на продукта.
- Когато съхранявате устройството за продължителен период от време, съхранявайте в рамките на температурните диапазони, посочени в отпечатаното ръководство в опаковката на продукта.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Неспазването на следните бележки може да доведе до лични или имуществени щети или да повлияе отрицателно на функционалността на устройството.

### Бележки за батерията

- Сменяемите клетъчни батерии с монета може да съдържат перхлоратен материал. Може да се наложи специална обработка. Вижте [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorat](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorat).
- Свържете се с местния отдел за изхвърляне на отпадъци, за да изхвърлите устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

### Продуктови екологични програми

Информация за Garmin® програма за рециклиране на продукти и WEEE, RoHS, REACH и други програми за съответствие можете да намерите на [garmin.com/aboutGarmin/environment](http://garmin.com/aboutGarmin/environment).

### Декларация за съответствие

С настоящото Garmin декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: [garmin.com/compliance](http://garmin.com/compliance).

#### Декларация за съответствие на Обединеното кралство

С настоящото Garmin декларира, че този продукт е в съответствие със съответните законови изисквания. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: [garmin.com/compliance](http://garmin.com/compliance).

### Съответствие на Канада за иновации, наука и икономическо развитие

Това устройство съдържа освободени от лиценз предаватели/приемници, които отговарят на освободените от лиценз RSS(и) на Канада за иновации, наука и икономическо развитие. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

### Съответствие с FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и може да причини вредни смущения в радиокомуникациите, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една от следните мерки:

- Пренасочете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Този продукт не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителя. Ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен център на Garmin. Неоторизираните ремонти или модификации могат да доведат до трайна повреда на оборудването и да анулират гаранцията и правото ви да работите с това устройство съгласно част 15 наредби.

**Ограничена гаранция**

Стандартната ограничена гаранция на Garmin важи за този аксесоар. За повече информация отидете на [www.garmin.com / support/warranty](http://www.garmin.com/support/warranty).