


GARMIN®



APPROACH® R50

РЪКОВОДСТВО

© 2024 Garmin Ltd. или неговите дъщерни дружества

Всички права запазени. Съгласно законите за авторското право, това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писменото съгласие на Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието на това ръководство без задължение да уведомява което и да е лице или организация за такива промени или подобрения. Отидете на www.garmin.com за текущи актуализации и допълнителна информация относно използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin и Approach® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейни филиали, регистрирани в САЩ и други страни. Garmin Connect™, Garmin Express™, и Garmin Golf™ са търговски марки на Garmin Ltd. или неговите филиали. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.


BLUETOOTH® словна марка и логa са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Garmin е по лиценз. HDMI® е регистрирана търговска марка на HDMI Licensing, LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum. Wi-Fi® е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance Corporation. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

Въведение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Преглед на устройството



- ① **Дисплей:** Плъзнете, за да превъртите през опциите на менюто. Докоснете, за да изберете.
- ② **Бутон:** Натиснете, за да вкл. монитора. Натиснете, за да поставите монитора в режим на заспиване. Задръжте за една секунда, за да изкл. монитора.
- ③ **Светодиод за състояние:** Показва кога монитоар е готов да запише изстрел.
- ④ **USB-C® порт:** Свържете съвместим USB-C кабел, за да актуализирате софтуера на вашето устройство с помощта на вашия компютър (*Актуализиране на софтуера с Garmin Express™, стр. 13*).
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Не можете да зареждате стартовия монитор с USB-C кабел.
- ⑤ **A/V порт:** Свържете съвместим HDMI® кабел за извеждане на аудио и видео към външен дисплей (*Свързване към външен дисплей, стр. 12*).
- ⑥ **Порт за захранване:** Свържете включения захранващ кабел, за да заредите монитора или да го управлявате, без да използвате батерията (*Зареждане на устройството, стр. 12*).
- ⑦ **Кабелна врата:** Дръпнете надолу за достъп до кабелните портове.

Включване на монитора

Първият път, когато използвате монитора, ще бъдете подканени да изберете език, да се свържете с безжична мрежа и да настроите вашия Garmin® акаунт. За повече информация отидете на garmin.com/videos/approachR50setup.

- 1 Натиснете бутона.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Добавяне на потребители

Мониторът е регистриран в един профил, но можете да добавите повече профили, които могат да използват функциите на монитора и да се състезават един срещу друг във виртуални кръгове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият Garmin акаунт е свързан с Garmin Golf™ приложение (*Приложение Garmin Golf*, стр. 12).

- 1 От екрана на профила изберете Добавяне на потребител.
 - 2 Изберете опция:
 - За да влезете в съществуващ Garmin акаунт, изберете Sign In.
 - За да създадете и влезете в нов Garmin акаунт, изберете Create New Garmin Account.
 - За да създадете профил, който не е свързан с Garmin акаунт, изберете Create Guest Profile.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Данните, записани за профили на гости, ще се съхраняват само локално.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на потребители

- 1 От екрана на профила изберете Редактиране на потребители.
- 2 Изберете потребителските профили, които искате да изтриете.
- 3 Изберете Премахване.

Членство в Garmin Golf

С членство в Garmin Golf, голфърите могат да се състезават помежду си на над 43 000 виртуални игрища и да участват в седмичен виртуален турнир. Членството може да бъде закупено чрез настройките на вашия профил (*Настройки на профила*, стр. 11).


Подготовка за удар

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако не предприемете едно или повече от следните действия, това може да доведе до възможна имуществена повреда или нараняване при използване на устройството на закрито:

- Уверете се, че има достатъчна височина на тавана и че никакви предмети не могат да попречат на замаха ви.
- Уверете се, че всяка мрежа или противоударен екран е поставен с достатъчно свободно пространство зад мрежата или екрана.
- Уверете се, че мрежата или екранът за удар е достатъчно висок и достатъчно удължен, за да отчете изстрели от високо или всякакви грешни изстрели.
- Уверете се, че мрежата или рамката на заграждението са подплатени, за да се намали рикошетът на топката.

- 1 Поставете монитора на приблизително 1,5 фута (0,5 м) встрани от желаното място.
- 2 Натиснете бутона, за да включите монитора.
- 3 Стартирайте режим на игра на голф симулатор (*Използване на функциите на голф симулатора, стр. 4*).
- 4 Поставете топката на желаното място.
- 5 Ако е необходимо, коригирайте позицията на топката, така че да се показва в зоната на удар на дисплея на монитора.



СЪВЕТ: Можете да преместите топката на произволно място в зоната на удара.


ЗАБЕЛЕЖКА: Формата на грийна за удар варира в зависимост от това дали данните за стика са активирани.

- 6 Ако е необходимо, коригирайте целевото подравняване (*Регулиране на подравняването на целта, стр. 9*).

ЗАБЕЛЕЖКА: По подразбиране целевата линия е успоредна на предната част на устройството. Ъглите на топката и стика се измерват успоредно на линията на мишената.

- 7 Изчакайте светодиода за състояние да светне постоянно в зелено и направете изстрел.

Съображения за поставяне



Когато избирате място за монитора за виртуален кръг или тренировъчна сесия, трябва да имате предвид тези съображения.

- Трябва да поставите монитора приблизително на 1,5 фута (0,5 м) от страни на мястото на тройника.
- Монитора трябва да е обърнат към мястото на тройника.
- За най-добри резултати трябва да поставите монитора на приблизително същата височина като местоположението на тройника.
- Можете да поставите монитора върху неравна повърхност. Стартовият монитор компенсира неравни повърхности, така че не е необходимо нивелиране.

Използване на функциите на голф симулатора

Можете да използвате функциите на голф симулатора на вашия монитор, за да тествате уменията си и да ви помогне да се забавлявате на тренировъчното игрище. Тези функции използват вътрешни камери за запис на измервания, които ви помагат да анализирате практиката си.

1 От началния екран изберете опция:

- За да започнете тренировъчна сесия, изберете Практика.
- За да играете виртуален кръг голф, изберете Игра.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да играете виртуален кръг, имате нужда от членство в Garmin Golf .

2 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройки на голф симулатора

По време на виртуален кръг или тренировъчна сесия изберете > Настройки > Кръга или > Настройки на сесията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои настройки са налични само по време на виртуален кръг.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да зададете условията за полет на топката ръчно или да съответстват на местоположението на игрището. Условията на полета на топката влияят на разстоянията за носене. Ако разстоянията за носене по време на вашия виртуален кръг или тренировъчна сесия са по-къси или по-дълги от очакваното, това може да се дължи на настройките на условията за полет на топката.

Поставяне: Разрешава или забранява поставянето.

Дай ми разстояние: Задава колко близо трябва да бъде топката до дупката, за да може следващият удар да бъде автоматично записан като направен.

Грийн скорост: Задава колко бързо топката да се търкаля на грийна.

Режим на проследяване: Задава какви данни да се проследяват.

Звуци на играта: Активира или деактивира звуковите ефекти в играта.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да чуете звуковите ефекти в играта, трябва да се свържете със съвместим високоговорител чрез Bluetooth® технология (*Настройки, стр. 11*) или към външен дисплей (*Свързване към външен дисплей, стр. 12*).

Условия за полет на топка

Надморска височина: Задава надморската височина на курса.

Относителна влажност: Задава относителната влажност на курса.

Температура: Задава температурата на курса.

Вятър: Задава скоростта на вятъра на курса.

Промяна на изгледа

По време на виртуален кръг или тренировъчна сесия изгледът на картата се появява по подразбиране. Можете да промените изгледа както за дисплея на монитора, така и за свързан външен дисплей (*Свързване към външен дисплей, стр. 12*) по всяко време или променете какви данни се показват в изгледа на картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на виртуален кръг трябва да сте свързани към външен дисплей, за да промените изгледа. Когато е свързан към външен дисплей, изгледът на картата се появява на външния дисплей и можете да изберете друг изглед, който да се показва на дисплея на монитора.

1 Изберете  > Дисплей R50 или  Външен дисплей.

2 Ако е необходимо, изберете Разделен екран, за да преминете към изглед на разделен екран.

3 Ако е необходимо, изберете Преглед на настройките.

4 Изберете опция:

- За да видите карта на текущата дупка, изберете Карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да персонализирате кои показатели да се показват и да зададете дали средната стойност и точността на всеки показател да се показват. Когато свържете външен дисплей, данните за снимките са изключени за изгледа на картата по подразбиране.

- За да видите пълния списък с клубни показатели, изберете Полета с данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да персонализирате кои показатели да се показват и да зададете дали средната стойност и точността на всеки показател да се показват.

- За да видите показателите за въздействие на топката с графики на клубове, изберете Удар на топката.
- За да видите ударно видео за текущата снимка, изберете Impact Video.

5 Ако е необходимо, изберете Mirror R50 Display, за да отразявате дисплея на стартовия монитор към външния дисплей.

Home Tee Hero

С членство в Garmin Golf (*Членство в Garmin Golf*, стр. 2), можете да играете виртуален рунд голф на игрище, изобразено с 3D технология на вашия монитор. Предлагат се над 43 000 курса.



1	Името на профила за текущия играч.
2	Резултатът на текущия играч за рунда.
3	Скоростта и посоката на вятъра.
4	Номерът на дупката.
5	Номерът на удара за текущата дупка.
6	Посоката на флага.
7	Разстоянието до предната и задната част на грийна и до флага.
8	Разстоянието до изстреляната цел. СЪВЕТ: Можете да преместите целта за изстрел, като я плъзнете до желаното място на игрището.
9	Разликата във височината между местоположението на топката и целта за изстрел.
10	Изберете, за да отворите менюто.
11	Изберете, за да промените изглед от камера отгоре.

Точкуване

По време на виртуален рунд мониторът изчислява резултата ви, като използва метода за точкуване на ударната игра. Всеки удар, който направите, се брои за един удар. Удрянето на топката във водата или извън границите добавя наказателен удар. Ако поставянето е деактивирано, допълнителни удари се добавят въз основа на това колко сте прецизни с подхода си. Можете да получите

0 до 3 допълнителни удара в зависимост от това колко близо е подходът ви към дупката.

Преглед на вашата карта с резултати

По време на виртуален кръг изберете > Карта с резултати.

Вдигане на топката

По време на виртуален кръг можете да получите резултат 10 за текущата дупка и да преминете към следващата дупка.

Изберете Pick Up Ball > Pick Up Ball.

Край на рунда


По време на виртуален рунд изберете > Край на рунда.

Преглед на запазени карти с резултати

- 1 От началния екран изберете > Картини с резултати.
- 2 Изберете картата с резултати.
- 3 Ако е необходимо, изберете > Изтриване на карта с резултати > Изтриване, за да изтриете картата с резултати.

Практикуване

Тренировъчният режим ви позволява да практикувате на виртуален полигон и предоставя подробни показатели и видеозаписи за удар с топка за всеки удар.




①	Данни за замах за списъка с удари от сесията. Изберете стрелката за падащо меню, за да покажете различен показател.
②	Списъкът с изстрели, направени по време на сесията, групирани по стикове. Изберете падащата стрелка до всеки стик, за да видите всеки удар, направен с този стик по време на сесията. СЪВЕТ: Можете да редактирате или изтриете изстрел от списъка, като плъзнете наляво върху нея.
③	Изберете, за да промените изглед от камера отгоре с маркери за разстояние.
④	Показатели за замах за избрания удар. Плъзнете нагоре, за да превъртите през пълния списък с показатели. СЪВЕТ: Можете да изберете показател за колебание, за да покажете различен показател в това поле. СЪВЕТ: Можете да докоснете и задържите данни за колебание, за да видите дефиниция на метриката.
⑤	Траекторията на изстрела.
⑥	Изберете, за да отворите менюто.
⑦	Изберете, за да промените на изглед на цял екран.
⑧	Името на профила за текущия играч.
⑨	Стика за изстрела.
⑩	Изберете, за да маркирате изстрел и да напишете бележка за него.
⑪	Изберете, за да отворите настройките на дисплея.

Поставяне на стикери

За да проследявате данни за стика, трябва да залепите един от включените стикери върху лицето на стика, който използвате.


ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да смените стикера на стика, след като се износи или замърси.


Залепете стикера **①** горния център на лицето на стика.



Регулиране на подравняването на целта



По време на тренировка подравняването на целта е зададено на 0 градуса по подразбиране. Можете да регулирате подравняването на целта до 15 градуса наляво или надясно.

- 1 По време на тренировъчна сесия  изберете > Подравняване на целта.
- 2 Ако е необходимо, изберете Нулиране, за да зададете целевото подравняване обратно на 0 градуса.
- 3 Поставете топка за голф във всяка от двете зони, изобразени на дисплея на монитора.




- 4 Преместете топките за голф, за да коригирате подравняването на целта си.
- 5 Изберете Запази.




Преглед на статистиката за вашата тренировъчна сесия

- 1 По време на тренировъчна сесия  изберете > Резюме на сесията.
Появява се статистика за всеки изстрел.
СЪВЕТ: Можете да групирате ударите по стик, като  изберете > Групиране по стик.
- 2 Ако е необходимо, изберете няколко изстрела от списъка, за да видите средните показатели за тези изстрели.


Преглед на запазени тренировъчни сесии

- 1 От началния екран изберете >  Практически сесии.
- 2 Изберете тренировъчна сесия.

Изтриване на запазени тренировъчни сесии

- 1 От началния екран изберете >  Практически сесии.
- 2 Изберете опция:
 - За да изберете една или повече тренировъчни сесии, докоснете и задръжте сесия, след което изберете допълнителни сесии, ако е необходимо.
 - За да изберете всички тренировъчни сесии, изберете  > Редактиране на сесии > Избор на всички.
- 3 Изберете  > Изтриване.

Край на вашата тренировъчна сесия

- 1 По време на тренировъчна сесия  изберете > Край на сесията.
- 2 Изберете опция:
 - За да запазите сесията, изберете Save.
 - За да изтриете сесията, изберете Изтриване.

Седмичен турнир

С членство в Garmin Golf можете да се състезавате във виртуален турнир срещу други голфъри по целия свят на различни игрища всяка седмица. Можете да играете във всеки седмичен турнир толкова пъти, колкото искате. Всички резултати се публикуват в класацията.

ЗАБЕЛЕЖКА:Путингът е деактивиран в седмичните турнири.

Свързване към симулатор на трета страна

Докато сте свързани към безжична мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 10*), можете да видите всичките си записани изстрели в подробна графика с висока разделителна способност на вашия съвместим софтуер за симулатор на трета страна.

- 1 От началния екран изберете **Свързване**.
- 2 Изберете приложение за симулатор.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Wi-Fi® Функции за свързване

ЗАБЕЛЕЖКА:Някои функции изискват членство в Garmin Golf (*Членство в Garmin Golf, стр. 2*).

Качване на данни във вашия Garmin Golf акаунт: Автоматично изпраща вашите тренировъчни данни и карти с резултати от виртуални кръгове към вашия Garmin Golf акаунт веднага щом приключите сесията си.


Седмични турнирни класации: Автоматично публикува вашите седмични турнирни резултати в онлайн класациите.

Софтуерни актуализации: Автоматично изтегля и инсталира най-новия софтуер.

Изтегляне на курсове: Изберете и изтеглете курсове, на които да играете виртуални кръгове.

Симулатори на трети страни: Свържете се със софтуер за симулатор на трета страна, за да видите вашите записани снимки с по-детайлни графики.

Свързване към безжична мрежа



- 1 От началния екран изберете >  **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Ако е необходимо, изберете Wi-Fi, за да активирате Wi-Fi технологията.
- 3 Изберете безжична мрежа от списъка.
- 4 Ако е необходимо, въведете паролата.

Мониторът за стартиране съхранява мрежовата информация и се свързва автоматично, когато се върнете на това място.

Персонализиране на вашето устройство

Персонализиране на вашия списък с голф стикове

Можете да персонализирате списъка със стикове за голф, налични по време на тренировка.

- 1 От началния екран изберете >  **Моята чанта**.
- 2 Изберете опция:
 - За да редактирате стик, изберете стик от активния или неактивния списък и изберете опция за промяна.
 - За да добавите стик,  изберете .

Настройки

От началния екран изберете >  > Настройки.

Профил: Конфигурира предпочитанията за текущия профил (*Настройки на профила*, стр. 11).

Wi-Fi: Свържете се към безжична мрежа (*Wi-Fi® Функции за свързване*, стр. 10).

Bluetooth: Свържете се със съвместим високоговорител чрез Bluetooth технология, за да можете да чувате звуци в играта по време на виртуална игра на голф.

Дисплей и яркост: Настройва темата на дисплея на светла или тъмна, настройва яркостта на дисплея и включва или изключва адаптивната яркост.

Батерия и захранване: Конфигурира вашите предпочитания за батерия и пестене на енергия и показва процента на мощността на батерията (*Настройки на батерията и захранването*, стр. 11).

Език и въвеждане: Задава езика на устройството.

Дата и час: Задава датата, часа и формата на часа.

Регистрация на устройството: Показва профила, към който е регистриран мониторът за стартиране, и предоставя информация как да го регистрирате на различен потребител.

Изтеглени курсове: Показва списъка с курсове, изтеглени в стартовия монитор, и добавя или премахва курсове.

Актуализация на софтуера: Актуализирайте софтуера на устройството или се върнете към предишна версия на софтуера.

Фабрично нулиране: Нулирайте всички мрежови настройки или изтрийте всички потребителски данни и нулирайте всички настройки до фабричните стойности по подразбиране.

За: Показва информация за устройството, като ID на устройството и версия на софтуера.

Законни: Показва нормативна информация и лицензионните споразумения.

Помощ и поддръжка: Активира екранни снимки и изпраща диагностичен отчет до продуктовата поддръжка на Garmin.

Настройки на профила

От началния екран изберете >  > Настройки > Профил.

Редактиране на името: Редактира името на профила.

Сръчност: Задава профила на лява или дясна ръка.

Система за измерване: Задава предпочитанията за мерни единици.

Членство в Garmin Golf: Показва състоянието на членство в Garmin Golf за профила и ви позволява да закупите членство (*Членство в Garmin Golf*, стр. 2).

Споделете карта с резултати: Задава дали вашите виртуални карти с резултати могат да се разглеждат публично на вашия Garmin Connect™ профил на уебсайта.

Съхранение и обработка: Отказва се от съхранение и обработка на данни, което води до изтриване на всички ваши лични данни от сървърите на Garmin.

Качване на устройство: Задава дали данните от вашия монитор за стартиране се качват на сървърите на Garmin и могат да се видят в приложението Garmin Golf.

Управление или изтриване на Garmin акаунт: Показва информация за това как да управлявате или изтриете вашия Garmin акаунт.

Превключване на потребител: Влезте в друг профил.

Излезте: Излезте от вашия Garmin акаунт. За да влезете отново в този профил, ще трябва да въведете отново имейла и паролата на акаунта си в Garmin.

Премахване от устройството: Премахва профила от устройството и изтрива всички данни от профила.

Настройки на батерията и захранването

Изберете профил и изберете  > Настройки > Батерия и захранване.

Процент на батерията: Показва живота на батерията като процент до иконата за живот на батерията.

Икономия на енергия: Задава колко дълго мониторът за стартиране трябва да бъде неактивен, преди да се изключи автоматично, когато бъде включен в контакт.

Пестене на батерията: Задава колко дълго мониторът за стартиране трябва да бъде неактивен, преди да се изключи автоматично, когато бъде изключен.

Възстановяване на всички настройки по подразбиране

Можете да възстановите всички настройки на стартовия монитор до фабричните стойности по подразбиране.

- 1 От началния екран изберете **≡** > Настройки > Възстановяване на фабричните настройки.
- 2 Изберете опция:
 - За да нулирате всички мрежови настройки, изберете Нулиране на Wi-Fi & Bluetooth.
 - За да нулирате всички настройки на стартовия монитор до фабричните стойности по подразбиране и да изтриете всички потребителски данни, изберете **Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Информация за устройството

Зареждане на устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате монитора за стартиране, докато се зарежда.

- 1 Отворете кабелната врата на гърба на стартовия монитор.
- 2 Свържете АС адаптера към захранващия порт.



- 3 Свържете противоположния край на АС адаптера към захранващия кабел.
- 4 Свържете захранващия кабел към стенен контакт.

Свързване към външен дисплей

Можете да свържете своя монитор към външен дисплей с помощта на съвместим HDMI кабел (не е включен). По време на виртуален кръг или тренировъчна сесия можете да конфигурирате какъв изглед и данни да се показват на външния дисплей (*Промяна на изгледа*, стр. 5).

- 1 Отворете кабелната врата на гърба на монитора.
- 2 Свържете HDMI кабел с възможност за минимум 1080p към A/V порта.
- 3 Свържете противоположния край на кабела към наличен HDMI порт на външния дисплей.

Приложение Garmin Golf

Приложението Garmin Golf ви позволява да преглеждате подробни статистики и анализи на удари, които се записват на вашия монитор за стартиране на подход. Приложението Garmin Golf синхронизира вашите данни с вашия акаунт в Garmin Connect. Можете да изтеглите приложението Garmin Golf от магазина за приложения на вашия телефон (garmin.com/golfapp).

Актуализиране на софтуера с Garmin Express™

Можете да използвате приложението Garmin Express, за да изтеглите и инсталирате най-новите софтуерни актуализации за вашия монитор.

- 1 Ако нямате инсталирано приложението Garmin Express на вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите на екрана, за да го инсталирате.
- 2 Отворете приложението Garmin Express.
- 3 Свържете вашия монитор към вашия компютър с помощта на USB-C кабел.
- 4 В приложението Garmin Express изберете Добавяне на устройство.
Приложението Garmin Express търси вашия монитор и показва името на устройството и серийния номер.
- 5 Изберете Добавяне на устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите вашия монитор към приложението Garmin Express.
Когато настройката приключи, приложението Garmin Express показва наличните актуализации за вашия монитор.
- 6 Изберете опция:
 - За да инсталирате всички налични актуализации, щракнете върху Инсталирай всички.
 - За да инсталирате конкретна актуализация, щракнете върху Преглед на подробности и щракнете върху Инсталиране до актуализацията, която искате. Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на вашия монитор.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана по време на процеса на актуализиране, за да завършите инсталирането на актуализации.
Например, по време на процеса на актуализиране, приложението Garmin Express може да ви инструктира да прекъснете връзката и да свържете отново вашето устройство.

Спецификации

Тип батерия	Презареждаема, вградена литиево-йонна батерия
Живот на батерията	До 4 ч.
Работен температурен диапазон	От -10° до 55°C (от 14° до 131°F)
Температурен диапазон на зареждане	От 3° до 47°C (от 37° до 117°F)
Безжични честоти/протоколи	2,4 GHz @ 19,7 dBm максимум
Воден рейтинг	IEC 60529 IPX3 ¹

Получаване на повече информация

Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.

- Отидете на support.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации.
- Отидете на buy.garmin.com, или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари и резервни части.

Грижа за устройството

Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни температури, защото това може да причини трайна повреда.

Никога не използвайте твърд или остър предмет, за да работите със сензорния екран, защото това може да доведе до повреда.

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители, слънцезащитни продукти и репеленти срещу насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.

Избягвайте екстремни удари и грубо отношение, защото това може да влоши живота на продукта.

¹Устройството издържа на пръскане с вода, когато е наклонено до 60° вертикално.

Почистване на устройството

- 1 Навлажнете мека, чиста кърпа без влакна с прясна вода.
- 2 Внимателно избършете устройството.

Дългосрочно съхранение

Когато не планирате да използвате устройството няколко месеца, трябва да заредите батерията поне до 50%, преди да приберете устройството. Трябва да съхранявате устройството на хладно и сухо място с температури около типичните за домакинството. След съхранение трябва да презаредите напълно устройството, преди да го използвате.

Отстраняване на неизправности

Съвети за подобряване на точността

Ако вашите показатели за колебание изглеждат неточни, можете да опитате тези съвети.

- Когато бъдете подканени след стартиране на виртуален рунд или тренировъчна сесия, задайте условията на полета на топката да съответстват на мястото, където обикновено играете .
- Регулирайте подравняването на целта на монитора (*Регулиране на подравняването на целта, стр. 9*).
- Минимизирайте количеството пряка слънчева светлина, попадаща в предната част на монитора. Ако слънцето е ниско над хоризонта и мониторът е обърнат към него, това може да причини грешни показания.
- Минимизирайте количеството пряка слънчева светлина, попадаща върху лицето на стика. Слънчевата светлина може да намали видимостта на стикера на стика, което може да доведе до липса на откриване на показатели.
- Не поставяйте стикера върху или близо до бели декорации на лицето на стика.
- Сменете стикера на стика, ако е замърсен или износен.
- Поставете топката за голф така, че нейните лоба или маркировки да са обърнати към монитора, особено ако топката е с матова повърхност.
- Избягвайте да имате отразяващи повърхности в полезрението на камерата на монитора.
- Ако е възможно, избягвайте да удряте топката от висока трева или тревни ивици. Тревата може да попречи на монитора да вижда топката, което води до неправилно разчитане.
- Поставете монитора на същото ниво като постелката за удар.

Високоговорителят ми не се свързва с устройството

Ако вашият високоговорител не се свързва с монитора чрез Bluetooth технология, можете да опитате тези съвети.

- Поставете монитора в обхвата на високоговорителя.
- Изключете високоговорителя и стартирайте монитора и ги включете отново.
- Уверете се, че технологията Bluetooth е активирана на вашия монитор.
- Изключете Bluetooth технологията на вашия монитор и я включете отново.
- Премахнете вашия високоговорител от Bluetooth настройките на вашия стартов монитор, за да опитате отново процеса на сдвояване.

Монитора не се включва

Работният температурен диапазон е от -10° до 55°C (от 14° до 131°F). Ако монитора се използва или съхранява при температура над посочената работна температура, той може да прегрее и да се повреди за включване (*Спецификации, стр. 13*). Ако монитора прегрее, трябва да го преместите на по-хладно място и да изчакате да възобнови нормалната си работа.

Нулиране на устройството

Ако мониторът спре да отговаря, може да се наложи да го нулирате. Това не изтрива вашите запазени данни или настройки. Ако нулирате монитора по време на виртуален кръг или тренировъчна сесия, може да загубите данните за този кръг или сесия.

- 1 Задръжте бутона за шест секунди.

Монитора се изключва.

- 2 Натиснете бутона, за да включите монитора.

