

GARMIN®



FORETREX® 801/901 BALLISTIC EDITION

РЪКОВОДСТВО

© 2023 Garmin Ltd. или неговите дъщерни дружества

Всички права запазени. Съгласно законите за авторското право, това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писменото съгласие на Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието на това ръководство без задължение да уведомява което и да е лице или организация за такива промени или подобрения. Отидете на www.garmin.com за текущи актуализации и допълнителна информация относно използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, ANT+®, Foretrex®, inReach®, TracBack® и Xero® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейни филиали, регистрирани в САЩ и други страни. Garmin Explore™, Garmin Express™, HRM-Двойно™, HRM-Pro™ и tempe™ са търговски марки на Garmin Ltd. или неговите филиали. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Applied Ballistics® е регистрирана търговска марка на Applied Ballistics, LLC. BLUETOOTH® словната марка и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Garmin е по лиценз. Mac® е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. NMEA® е регистрирана търговска марка на National Marine Electronics Association. Vectronix® е търговска марка, регистрирана в САЩ и собственост на Safran Vectronix AG Corporation. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и други страни. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

Този продукт е ANT+® сертифициран. Посетете www.thisisant.com/directory за списък със съвместими

продукти и приложения. M/N: A04535


Въведение



ВНИМАНИЕ

Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Преглед на устройството



①

D-пръстен на капака на батерията

②

USB порт (под капака на батерията)


Инсталиране на батериите

Можете да използвате литиеви, NiMH или алкални AAA батерии. Използвайте литиеви батерии за най-добри резултати.

1Разхлабете платнената лента, която покрива капака на батерията.

2Завъртете D-пръстена обратно на часовниковата стрелка и дръпнете нагоре, за да отворите вратичката на батерията.

3Поставете две AAA батерии, като спазвате полярността.



ЗАБЕЛЕЖКА:Трябва да се уверите, че уплътнението и отделението за батерията са чисти от отпадъци.

4Затворете вратичката на батерията и завъртете D-пръстена по посока на часовниковата стрелка.

Дългосрочно съхранение

Когато не планирате да използвате устройството няколко месеца, извадете батериите. Съхранените данни не се губят при изваждане на батериите.

Закрепване на каишката за китка

1Поставете лентата зад щифта в ① горната част на устройството.



2Издърпайте дължината на лентата до края.

3Поставете лентата зад щифта в ② долната част на устройството.

Бутони



① POWER	Задръжте за включване и изключване на навигатора и превключване на режимите на устройството. Натиснете, за да включите и изключите фоновото осветление. Натиснете 5 пъти за по-малко от 2 секунди, за да активирате kill switch.
② PAGE GO TO	Натиснете, за да превъртите последователно основните страници. Натиснете, за да се върнете към предишния изглед от меню или опция. Задръжте, за да навигирате до точка.
③ ENTER MARK	Натиснете, за да отворите менюто за страницата. Задръжте, за да маркирате точка.
④ UP DOWN	Натиснете, за да превъртате през менюта и страници. Натиснете, за да увеличите или намалите

Включване на навигатора

Задръжте POWER.

Първият път, когато включите навигатора, ще изберете предпочитания от вас език.

Меню Power

Задръжте POWER, за да отворите менюто.

АКТИВИРАНЕ НА РЕЖИМ NVG: Изберете, за да намалите интензитета на фоновото осветление за съвместимост с очила за нощно виждане.

Влезте в режим на часовник: Изберете, за да влезете в режим на ниска мощност, който заключва бутоните и увеличава максимално живота на батерията.

Влезте в режим на експедиция: Изберете, за да влезете ръчно в режим на експедиция и да увеличите максимално живота на батерията. В режим на експедиция навигаторът събира по-малко точки от GPS следи и изключва Bluetooth® връзката.

Влезте в СТЕЛТ РЕЖИМ: Изберете, за да изключите безжичните комуникации и да предотвратите съхраняването и споделянето на вашата GPS позиция.

ИЗКЛЮЧВАНЕ: Изберете, за да изключите навигатора.

Изчистване на потребителски данни с функцията Kill Switch

Функцията KILL SWITCH бързо премахва всички запазени данни, въведени от потребителя, и нулира всички настройки до фабричните стойности по подразбиране.

Натиснете POWER 5 пъти за по-малко от 2 секунди.

СЪВЕТ: Можете да натиснете произволен бутон, за да отмените функцията KILL SWITCH по време на 10-секундно обратно броене. След 10 сек. навигаторът изтрива всички въведени от потр. данни.

Приемане на сателитни сигнали

Преди да можете да използвате функциите за GPS навигация, трябва да получите сателитни сигнали. Първият път, когато включите вашия навигатор, може да отнеме няколко минути за получаване на сателитни сигнали.

Когато включите вашия навигатор, GPS приемникът трябва да събере сателитни данни и да установи текущото местоположение. Времето, необходимо за получаване на сателитни сигнали, варира в зависимост от няколко фактора, включително дали имате ясен изглед към небето, колко време е минало и колко далеч сте от мястото, където последно сте използвали вашия навигатор.

1 Включете навигатора.

2 Изчакайте, докато навигаторът локализира сателитите.

Приемането на сигнал може да отнеме от 30 до 60 секунди . показва, че GPS е локализиран.

3 Ако е необходимо, отидете на открито, далече от високи сгради и дървета.

Използване на фоновото осветление

1 Натиснете POWER.

Подсветката се включва за 30 секунди.

2 Натиснете POWER, за да изключите подсветката.

Регулиране на времето за изчакване на фоновото осветление

Можете да намалите времето за изчакване на фоновото осветление, за да увеличите максимално живота на батерията.

1 От страницата с менюто изберете НАСТРОЙКА > ДИСПЛЕЙ > ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА.

2 Изберете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да регулирате продължит. на времето, преди подсветката да се изключи.

Точки, маршрути и следи

Пътни точки

Точките са местоположения, които записвате и съхранявате в устройството. Точките могат да маркират къде се намирате, къде отивате или къде сте били. Можете да добавите подробности за местоположението, като име, надморска височина и дълбочина.

Можете да добавите .gpx файл, който съдържа пътни точки, като прехвърлите файла в папката GPX.

Създаване на точка

Можете да запишете текущото си местоположение като точка.

1 Задръжте MARK.

2 Ако е необходимо, натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да промените символа, името, надморската височина, ширината или дължината.

3 Изберете OK?.

Навигиране до точка

1 Задръжте GO TO.

2 Изберете точка.

Спиране на навигацията

1 От страницата с карта или компас натиснете ENTER.

2 Изберете СПРИ НАВИГАЦИЯТА.

Измерване на разстоянието между две точки

Можете да измерите разстоянието между две места.

- 1От страницата с картата натиснете ENTER.
- 2Изберете ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ.
- 3Изберете ОТ: и изберете начална точка.
- 4Изберете ДО: и изберете крайна точка.
- 5Изберете ПРОГНОЗНА СКОРОСТ:.
- 6Натиснете ENTER, за да изберете цифра.
- 7Натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да редактирате скоростта.
- 8Изберете ОК?.

Показва се общото разстояние между двете точки и очакваното време за пътуване.

Редактиране на точка

- 1От страницата с менюто изберете WAYPOINTS > LIST ALL.
- 2Изберете точка.
- 3Натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да превъртите през символа, името, надморската височина, ширината и дължината.
- 4Изберете опция:
 - За да промените символа на точката, изберете текущия символ и изберете новия символ от списъка.
 - За да промените името, изберете текущото име и въведете новото име.
 - За да промените надморската височина, географската ширина или дължина, изберете данните, които искате да промените, натиснете ENTER или PAGE за да превъртите през цифрите и натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да редактирате цифрата.

Проектиране на точка от пътя

Можете да създадете нова точка, като проектирате разстоянието от съществуваща точка до ново местоположение.

- 1От страницата с менюто изберете WAYPOINTS > LIST ALL.
- 2Изберете точка.
- 3Изберете ОПЦИИ > ПРОЕКТ.
- 4Въведете разстоянието.
- 5Въведете лагера.
- 6Изберете ОК?.

Изтриване на точка

- 1От страницата с менюто изберете WAYPOINTS > LIST ALL.
- 2Изберете точка.
- 3Изберете ИЗТРИВАНЕ > ДА.

Изтриване на всички точки от пътя

От страницата с менюто изберете НАСТРОЙКА > НУЛИРАНЕ > ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ПЪТНИ ТОЧКИ > ДА.

Преглед на небесни данни и алманаси

Можете да видите ежедневна информация за алманах за слънцето и луната, както и за лов и риболов.

1От страницата с менюто изберете WAYPOINTS > LIST ALL.

2Изберете точка.

3Изберете ОПЦИИ.

4Изберете опция:

- За да видите предвидените най-добри дати и часове за лов и риболов на вашето текущо местоположение, изберете ЛОВ/РИБОЛОВ.
- За да видите изгрева, залеза, изгрева, залеза и фазата на луната за определена дата, изберете СЛЪНЦЕ/ЛУНА.

5Ако е необходимо, натиснете ENTER, за да видите друга дата.

Преглед на най-близките точки

Можете да видите списък с точките, които са най-близо до вашето текущо местоположение.

От страницата с менюто изберете WAYPOINTS > NEAREST.

Тракове

Трака е запис на вашия път. Регистърът съдържа информация за точки по записания път, включително време, местоположение и надморска височина за всяка точка.

Записване на трак

Навигаторът автоматично записва трак лог, докато се движите. Можете да запазвате тракове и да навигирате до тях по друго време.

1От страницата с менюто изберете TRACKS > SAVE TRACK.

2Натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да зададете начална точка.

3Натиснете ENTER.

4Натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да зададете крайна точка.

5Натиснете ENTER.

6Ако е необходимо, натиснете ENTER, за да редактирате името на трака.

Навигация по запазена следа

1От страницата с менюто изберете TRACKS > СПИСЪК ЗАПАЗЕН.

2Изберете трак.

3Изберете НАВИГАЦИЯ.

Използване на Pan и TracBack® функция

Докато навигирате, можете да използвате функцията TracBack, за да се върнете обратно към началото на вашата дейност. Това може да бъде полезно, когато намирате пътя си обратно към лагера или началото на пътеката.

1От страницата с менюто изберете TRACKS > PAN & TRACBACK.

2За да панорамирате дневника на трака, натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ.

3Натиснете ENTER, за да видите допълнителни опции.

4Изберете опция:

- За да започнете да навигирате в текущата песен, изберете GO.
- За да маркирате точка, изберете MARK.
- За да увеличите и намалите, изберете ZOOM и натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ.
- За да се върнете обратно към началото на вашата дейност, изберете TRACBACK.

Преглед на подробности за трака

1От страницата с менюто изберете TRACKS > СПИСЪК ЗАПАЗЕН.

2Изберете трак.

3Изберете опция:

- За да видите следата на картата, изберете ПОКАЖИ КАРТА.
- За да видите диаграма на надморската височина на пистата, изберете НАДМ. ВИСОЧИНА.

Редактиране на името на трака

1От страницата с менюто изберете TRACKS > СПИСЪК ЗАПАЗЕН.

2Изберете трак.

3Изберете ПРЕИМЕНУВАНЕ.

Изчистване на активната следа

От страницата с менюто изберете TRACKS > CLEAR TRACK > YES.

Изтриване на трак

1От страницата с менюто изберете TRACKS > СПИСЪК ЗАПАЗЕН.

2Изберете песен.

3Изберете ИЗТРИВАНЕ > ДА.

Изтриване на всички тракове

От страницата с менюто изберете TRACKS > ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАПАЗЕНИ > ДА.

Маршрути

Маршрутът е поредица от точки или местоположения, които ви водят до крайната ви дестинация. Маршрутите се записват като

GPX файлове на устройството.

Създаване и навигация по маршрут

1От страницата с менюто изберете МАРШРУТИ > СЪЗДАВАНЕ НА НОВ.

2Натиснете ENTER, за да видите списъка със запазени точки.

3Изберете точка, която да добавите към маршрута.

4Повторете стъпки 2 и 3, докато маршрутът бъде завършен.

5Изберете СЛЕДВАНЕ.

6Изберете начална точка за навигация.

Появява се информация за навигация.

Преглед на запазени маршрути

1От страницата с менюто изберете ROUTES > LIST ALL.

2Изберете маршрут.

Изтриване на всички маршрути

От страницата с менюто изберете МАРШРУТИ > ИЗТРИЙ ВСИЧКИ > ДА.

Основни страници

Можете да натиснете PAGE, за да преминете през основните страници. Можете да натиснете ENTER, за да отворите менюто с настройки за всяка страница. Можете да натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да превъртате през менюта и страници и да увеличавате и намалявате.

Applied Ballistics® страница: Тази функция предлага персон. решения за прицелване за стрелба на голямо разст.

ЗАБЕЛЕЖКА:Тази функция е налична само на навигатора Foretrex 901.

Страница с карта: Страницата с карта показва вашата позиция и посока на картата (*Страница с карта, стр. 16*).

Докато пътувате, иконата за позиция се премества и оставя дневник (следа). Имената и символите на точките се появяват на картата. Навигаторът автоматично завърта картата, докато се движите, така че точките винаги да се показват над вашата позиция.

Страница с компас: Страницата с компаса ви води до вашата дестинация, като показва компас и стрелка за курс.

При навигация страницата с компаса показва името на местоположението, разстоянието до крайната дестинация, скоростта на пътуване и стрелка за посока в пръстена на компаса. Можете да следвате стрелката за навигация.

Страница надморска височина: Страницата с надморска височина показва вашата надморска височина.

Бордови компютър: Бордовият компютър показва вашата текуща скорост, средна скорост, максимална скорост, брояч на километража и други полезни статистики.

Страница с менюто: Менюто съдържа настройки за точки, следи и маршрути, както и други опции за настройка.

Страницата с менюто също показва текущия час и дата в горната част на екрана.

Персонализиране на полетата с данни

Можете да персонализирате полетата с данни, показвани на страниците на компаса, бордовия компютър и Applied Ballistics.

СЪВЕТ:Може да се наложи да промените полетата с данни, за да видите данни от свързани сензори, като например показания от монитор за сърдечен ритъм или *tempe™* сензор.

1Изберете страница с полета с данни.

2Изберете ENTER > CHANGE FIELDS.

3Изберете полето с данни за замяна.

4Изберете новото поле с данни.

Приложна балистика



ВНИМАНИЕ

Функцията за приложна балистика е предназначена да предостави точни решения за надморска височина и вятър въз основа на профили на оръжие и куршум и измервания само на текущи условия. В зависимост от вашата среда условията може да се променят бързо. Промените в условията на околната среда, като пориви на вятъра или слаби ветрове, може да окажат влияние върху точността на вашия изстрел. Решенията за надморска височина и вятър са предложени само въз основа на вашия принос във функцията. Отчитайте често и внимателно и оставете показанията да се стабилизират след значителни промени в условията на околната среда. Винаги оставайте граница на безопасност за променящи се условия и грешки при четене.

Винаги разбирайте целта си и какво се намира отвъд нея, преди да направите изстрел. Неспазването на средата за изстрел може да причини имуществени щети, нараняване или смърт.

ЗАБЕЛЕЖКА:Тази функция е налична само на навигатора Foretrex 901.

Функцията Applied Ballistics предлага персонализирани решения за прицелване за стрелба на дълги разстояния въз основа на характеристиките на вашата пушка, характеристиките на куршума и различните условия на околната среда. Можете да въведете параметри, включително вятър, температура, влажност, обхват и посока на стрелба.

Тази функция предоставя информацията, от която се нуждаете, за да стреляте на далечни разстояния, включително задържане на надморска височина, вятър и време на полет. Той също така включва персонализирани модели за вашия тип куршум. Отидете на appliedballisticsllc.com за повече подробности за тази функция.

AB Synapse - Garmin App

Приложението AB Synapse - Garmin ви позволява да управлявате балистични профили на вашия навигатор Foretrex 901. Можете да изтеглите приложението AB Synapse - Garmin от магазина за приложения на вашия телефон.

Опции за приложна балистика

ЗАБЕЛЕЖКА:Тази функция е налична само на навигатора Foretrex

901. От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

БЪРЗО РЕДАКТИРАНЕ: Позволява ви бързо да редактирате информация за обхвата, посоката и вятъра.

КАРТА ЗА ДИАПАЗОН: Позволява ви да преглеждате данни за различни диапазони въз основа на въведени от потребителя параметри. Можете да промените полетата (*Персонализиране на полетата на картата за обхват*, стр. 9), редактирайте нарастването на диапазона (*Редактиране на увеличението на диапазона*, стр. 10) и задвате базовия диапазон (*Задаване на базовия диапазон*, стр. 10).

ЦЕЛЕВА КАРТА: Позволява ви да видите обхват, надморска височина и вятър за десет цели въз основа на въведени от потребителя параметри. Можете да редактирате целевото име и стойности .

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА: Позволява ви да персонализирате атмосферните условия за вашата текуща среда. Можете да въведете персонализирани стойности, да използвате стойностите за налягане и географска ширина от вградения сензор в устройството или да използвате стойността на температурата от свързан сензор за температура .

МИШЕНА: Позволява ви да персонализирате условията за стрелба на дълги разстояния за текущата ви цел. Можете да промените избраната цел и да персонализирате условията за до десет цели (*Промяна на целта*, стр. 10).

ПРОФИЛ: Позволява ви да персонализирате свойствата на пистолета, свойства на куршума (*Редактиране на свойствата на куршума*, стр. 11) и изходни мерни единици за текущия ви профил. Можете да промените избрания профил (*Избор на различен профил*, стр. 11) и добавете допълнителни профили .

ПРОМЯНА НА ПОЛЕТАТА: Позволява ви да персонализирате полетата с данни на екрана с данни на профила.

НАСТРОЙКИ: Позволява ви да изберете мерните единици и да активирате опциите за решение за вятър и надморска височина.

Бързо редактиране на условията за изстрел

Можете да редактирате обхвата, посоката на огъня и информацията за вятъра.

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете БЪРЗО РЕДАКТИРАНЕ.

СЪВЕТ:Можете да натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да редактирате всяка стойност, и да натиснете ENTER, за да преминете към следващото поле.

3Задайте стойността на RNG на целевото разстояние.

4Задайте DOF стойността на вашата действителна посока на стрелба (или ръчно, или като използвате компаса).

5Задайте стойността W 1 на ниска скорост на вятъра.

6Задайте стойността W 2 на висока скорост на вятъра.

7Задайте стойността на DIR спрямо посоката, от която идва вятърът.

8Натиснете PAGE, за да запазите вашите настройки.

Карта за диапазон

Персонализиране на полетата на картата за обхват

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете RANGE CARD.

3Натиснете ENTER.

4Изберете ПРОМЯНА НА ПОЛЕТА.

5Натиснете ENTER, за да преминете към поле.

6Натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да промените полето.

7Натиснете PAGE, за да запазите промените си.

Редактиране на увеличението на диапазона

- 1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.
- 2Изберете RANGE CARD.
- 3Натиснете ENTER.
- 4Изберете RANGE INCREMENT.
- 5Въведете стойност.

Задаване на базовия диапазон

- 1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.
- 2Изберете RANGE CARD.
- 3Натиснете ENTER.
- 4Изберете BASE RANGE.
- 5Въведете стойност.

Целева карта

Редактиране на целевата карта

- 1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.
- 2Изберете ЦЕЛЕВА КАРТА.
- 3Натиснете ENTER.
- 4Изберете БЪРЗО РЕДАКТИРАНЕ.
- 5Натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да превъртите през целите.
- 6Натиснете ENTER, за да редактирате информацията за целта.

Заобикаляща среда

Редактиране на средата

- 1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.
- 2Изберете ОКОЛНА СРЕДА.
- 3Изберете опция за редактиране.

Активиране на автоматичната актуализация

Можете да използвате функцията за автоматично актуализиране, за да актуализирате автоматично стойностите на географската ширина и налягане. Когато е свързан към температурен сензор, стойността на температурата също се актуализира. Когато е свързан към метеорологичен метеорологичен уред, скоростта на вятъра, посоката на вятъра и стойностите на влажността също се актуализират. Стойностите се актуализират на всеки пет минути.

- 1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.
- 2Изберете ОКОЛНА СРЕДА > АВТОМАТИЧНО АКТУАЛИЗИРАНЕ > ВКЛ.

Цели

Промяна на целта

- 1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.
- 2Изберете ЦЕЛ > ЦЕЛ > ПРОМЯНА НА ЦЕЛТА.
- 3Изберете цел.

Появяват се условията за стрелба на голямо разстояние за избраната цел.

Редактиране на целта

- 1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.
- 2Изберете TARGET.
- 3Изберете цел.
- 4Изберете опция за редактиране.

Профил

Избор на различен профил

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > ПРОФИЛ.

3Изберете профил.

4Изберете ПРОМЯНА НА ПРОФИЛА.

Добавяне на профил

Можете да добавите .pro файл, който съдържа информация за профила, като го създадете с помощта на приложението AB Synapse - Garmin и прехвърлите файла в папката АВ на устройството .

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > ПРОФИЛ > + ПРОФИЛ.

3Изберете опция:

- За да персонализирате свойствата на bullet, изберете BULLET PROPERTIES (*Редактиране на свойствата на куршума*, стр. 11).
- За да персонализирате свойствата на пистолета, изберете СВОЙСТВА НА ПИСТОЛЕТ (*Редактиране на свойствата на пистолета*, стр. 11).
- За да промените мерните единици за изходните полета, изберете ИЗХОДНИ ЕДИНИЦИ.

Изтриване на профил

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > ПРОФИЛ.

3Изберете профил.

4Изберете ИЗТРИВАНЕ НА ПРОФИЛ.

Персонализиране на екрана с данни за профила

1По време на дейност по приложна балистика, натиснете НАДОЛУ, за да превъртите до екрана с данни на профила.

2Натиснете ENTER.

3Изберете ПРОМЯНА НА ПОЛЕТА.

4Натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да превъртите до поле.

5Натиснете ENTER, за да промените полето.

6Натиснете PAGE, за да запазите промените си.

Редактиране на свойствата на куршума

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете PROFILE > BULLET PROPERTIES.

3Изберете опция:

- За автоматично въвеждане на свойствата на куршума от базата данни за куршуми на Applied Ballistics, изберете BULLET DATABASE, изберете вашия балистичен решаващ инструмент и изберете калибъра на куршума, производителя, куршума и кривата на съпротивление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изберете калибъра на вашия куршум, за да търсите в списък с куршуми в този калибър. Не всички имена на патрони отговарят на действителния калибър на куршума. Например, 300 Win Mag е куршум с калибър .308.

- За да въведете ръчно свойствата на куршума, ако вашият куршум не е в базата данни с куршуми, натиснете НАДОЛУ, за да превъртите през опциите и изберете стойностите за редактиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да намерите тази информация на уебсайта на производителя на куршума.

Редактиране на свойствата на пистолета

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > СВОЙСТВА НА ПИСТОЛЕТ.

3Изберете опция за редактиране.

Калибриране на дулната скорост

Калибрирането на началната скорост осигурява по-точно решение в свръхзвуковия диапазон за вашето конкретно огнестрелно оръжие.

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > СВОЙСТВА НА ПИСТОЛЕТ > КАЛИБРИРАНЕ НА НАЧАЛНАТА СКОРОСТ.

3Изберете опция:

- Изберете RANGE, за да редактирате диапазона.
- Изберете ENTER TRUE DROP, за да редактирате разстоянието на падане.

4Изберете ИЗПОЛЗВАНЕ.

Калибриране на коефициента на мащаба на падане

Garmin препоръчва да калибрирате началната скорост преди фактора на мащаба на падане.

Калибрирането на коефициента на мащаба на падане осигурява по-точно решение в или извън трансзвуковия обхват за вашето конкретно огнестрелно оръжие.

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > СВОЙСТВА НА ПИСТОЛЕТ > КАЛИБРИРАНЕ НА DSF.

3Изберете опция:

- Изберете RANGE, за да редактирате диапазона.
- Изберете ENTER TRUE DROP, за да редактирате разстоянието на падане.

4Изберете ИЗПОЛЗВАНЕ.

Преглед на таблицата с коефициент на мащабиране на падане

Таблицата на коефициента на мащабиране на падане се попълва, след като калибрирате коефициента на мащабиране на падане. Ако е необходимо, можете да нулирате стойностите на таблицата.

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > СВОЙСТВА НА ПИСТОЛЕТ > ПРЕГЛЕД НА DSF ТАБЛИЦА.

3Ако е необходимо, натиснете ENTER и изберете CLEAR DSF TABLE.

Стойностите на таблицата се нулират.

Редактиране на таблицата за дулна скорост и температура

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > СВОЙСТВА НА ПИСТОЛЕТ > ТАБЛИЦА MV-TEMP.

3Натиснете ENTER.

4Изберете РЕДАКТИРАНЕ.

5Натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да превъртите таблицата.

6Натиснете ENTER, за да редактирате стойност.

7Натиснете PAGE, за да запазите промените си.

8Натиснете PAGE.

9Изберете НАЧАЛНА СКОРОСТ > РАЗРЕШАВАНЕ на MV-TEMP, за да зададете началната скорост с помощта на температурната таблица.

Изчистване на таблицата за дулна скорост и температура

1От страницата Applied Ballistics натиснете ENTER.

2Изберете ПРОФИЛ > СВОЙСТВА НА ПИСТОЛЕТ > ТАБЛИЦА MV-TEMP.

3Натиснете ENTER.

4Изберете CLEAR MV-TEMP.

Речник на термините по приложна балистика

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията Applied Ballistics е достъпна само на устройството Foretrex 901.

Полега за решение за изстрел

DOF: Посоката на огъня, със север на 0 градуса и изток на 90 градуса. Поле за въвеждане.

СЪВЕТ: Можете да използвате компаса, за да зададете тази стойност, като насочите горната част на устройството към посоката на огъня. Текущата стойност на компаса се появява в полето DOF. Можете да натиснете ENTER, за да използвате тази стойност. Можете ръчно да въведете стойност, като натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ.

ЗАБЕЛЕЖКА: DOF се използва само за изчисляване на ефекта на Кориолис. Ако стреляте по мишена на по-малко от 1000 ярда, това поле за въвеждане не е задължително.

ИЗВИШЕНИЕ: Вертикалната част от решението за прицелване, показана в милирадиани (mil) или ъглова минута (MOA).

RNG: Разстоянието до целта, показано в ярдове или метри. Поле за въвеждане.

W 1/2: скорост на вятъра 1, скорост на вятъра 2 и посока на вятъра. Например, ако посоката на вятъра (DIR) е DIR 9:00, вятърът духа отляво надясно, както го гледа стрелецът. Поле за въвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Полето за скорост на вятъра 2 не е задължително. Използването както на скорост 1, така и на скорост на вятъра 2 не е ефективен начин за отчитане на различните скорости на вятъра на различни разстояния между вас и целта. Използвайки тези полета е начин за поставяне в скоби (изолиране) на стойностите на вятъра и изчисляване на минимални и максимални стойности на вятъра за решението.

WINDAGE 1: Хоризонталната част от решението за прицелване въз основа на скоростта на вятъра 1 и посоката на вятъра, показана в милирадиани (mil) или ъглова минута (MOA).

WINDAGE 2: Хоризонталната част от решението за прицелване въз основа на скоростта на вятъра 2 и посоката на вятъра, показана в милирадиани (mil) или ъглова минута (MOA).

Допълнителни изходни полета

AERO JUMP: Размерът на решението за повдигане, приписан на аеродинамичния скок. Аеродинамичният скок е вертикалното отклонение на куршума поради страничен вятър. Аеродинамичният скок се изчислява въз основа на скоростта на вятъра 1 стойност. Ако няма страничен компонент или стойност на вятъра, тази стойност е нула.

COS INCL: Косинусът на ъгъла на наклон към целта.

DROP: Общото падане на куршума по траекторията му на полета, показано в инчове.

H COR EFFECT: Хоризонталният ефект на Кориолис. Хоризонталният ефект на Кориолис е количеството разтвор за вятър, приписван на ефекта на Кориолис. Това винаги се изчислява от устройството, въпреки че въздействието може да е минимално, ако не стреляте на голямо разстояние.

LEAD: Хоризонталната корекция, необходима за поразяване на цел, движеща се наляво или надясно с дадена скорост.

СЪВЕТ: Когато въведете скоростта на вашата цел, устройството взема предвид необходимия вятър в общата стойност на вятъра.

MAX ORD: Максималната наредба. Максималната наредба е максималната височина над оста на цевта, която куршумът ще достигне по траекторията си на полета.

MAX ORD RNG: Дистанцията, при която куршумът ще достигне максималната си сила.

REM ENERGY: Оставащата енергия на куршума при удар в целта, показана във фут-фунти сила (ft. lbf) или джаули (J).

SPIN DRIFT: Количеството разтвор за вятър, приписвано на въртеливото отклонение (жироскопично отклонение). Например, в северното полукукло, куршум, изстрелян от дясна завъртяна цев, винаги ще се отклонява леко надясно, докато се движи.

TOF: Времето на полет, което показва времето, необходимо на куршума да достигне целта си на дадена дистанция.

V COR EFFECT: Вертикалният ефект на Кориолис. Вертикалният ефект на Кориолис е количеството разтвор на повдигане, приписвано на ефекта на Кориолис. Това винаги се изчислява от устройството, въпреки че въздействието може да е минимално, ако не стреляте на голямо разстояние.

VEL MACH: Очакваната скорост на куршума, когато удари целта, показана като коефициент на скоростта на Мах.

VELOCITY: Приблизителната скорост на куршума, когато удари целта.

Полега на околната среда

AMB/STN PRESSURE: Околното (станционнo) налягане. Околното налягане не е коригирано, за да представлява морското равнище (барометрично) налягане. За решението за балистична стрелба е необходимо околнo налягане. Поле за въвеждане.

СЪВЕТ: Можете ръчно да въведете тази стойност или можете да изберете опцията ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКУЩОТО НАЛЯГАНЕ, за да използвате стойността на налягането от вътрешния сензор в устройството.

HUMIDITY: Процентът на влага във въздуха. Поле за въвеждане.

LATITUDE: Хоризонталното местоположение на земната повърхност. Отрицателните стойности са под екватора.

Положителните стойности са над екватора. Тази стойност се използва за изчисляване на вертикалния и хоризонталния дрейф на Кориолис. Поле за въвеждане.

СЪВЕТ: Можете да изберете опцията ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, за да използвате GPS координатите от вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: LATITUDE се използва само за изчисляване на ефекта на Кориолис. Ако стреляте по мишена по-малка от 1000 ярда разстояние, това поле за въвеждане не е задължително.

TEMPERATURE: Температурата на вашето текущо местоположение. Поле за въвеждане.

СЪВЕТ: Можете ръчно да въведете показанията на температурата от свързан сензор за температура или друг източник на температура. Това поле не се актуализира автоматично, когато е свързано към температурен сензор.

WIND DIRECTION: посоката, от която идва вятърът. Например, DIR 9:00 вятър духа отляво надясно. Поле за въвеждане.

WIND SPEED 1: Скоростта на вятъра, използвана в решението за снимане. Поле за въвеждане.

WIND SPEED 2: Незадължителна допълнителна скорост на вятъра, използвана в решението за снимане. Поле за въвеждане.

СЪВЕТ: Можете да използвате две скорости на вятъра, за да изчислите решение за вятър, което съдържа висока и ниска стойност. Действителната сила на вятъра, която трябва да се приложи за изстрела, трябва да попада в този диапазон.

Целеви полета

DIRECTION OF FIRE: Посоката на огъня, със север на 0 градуса и изток на 90 градуса. Поле за въвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОСОКАТА НА ОГЪНЯ се използва само за изчисляване на ефекта на Кориолис. Ако стреляте по мишена на по-малко от 1000 ярда, това поле за въвеждане не е задължително.

INCLINATION: Ъгълът на наклона на изстрела. Отрицателна стойност показва изстрел надолу. Положителните стойности показват изстрел нагоре. Решението за стрелба умножава вертикалната част на решението по косинуса на ъгъла на наклона, за да изчисли коригираното решение за изстрел нагоре или надолу. Поле за въвеждане.

RANGE: Разстоянието до целта, показано в ярдове или метри. Поле за въвеждане.

SPEED: Скоростта на движеща се цел, показана в мили в час (mph) или километри в час (km/h). А отрицателна стойност показва цел, движеща се наляво. Положителна стойност показва, че целта се движи надясно. Поле за въвеждане.

Полета на профил, свойства на куршуми

BALLISTIC COEFFICIENT: Балистичният коефициент на производителя за вашия куршум. Поле за въвеждане.

СЪВЕТ: Когато използвате една от персонализираните криви на съпротивление на Applied Ballistics, балистичният коефициент ще покаже стойност 1000.

ДИАМЕТЪР НА КУРШУМА: Диаметърът на куршума, измерен в инчове. Поле за въвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Диаметърът на куршума може да варира от общоприетото наименование на куршума. Например 300 Win Mag всъщност е с диаметър 0,308 инча.

BULLET LENGTH: Дължината на куршума, измерена в инчове. Поле за въвеждане.

BULLET WEIGHT: Теглото на куршума, измерено в зърна. Поле за въвеждане.

DRAG CURVE: Персонал. крива на съпрот. на Applied Ballistics или стандартните модели снаряжи G1 или G7. Поле за въвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето куршуми за пушки с голям обseg са по-близо до стандарта G7.

Профилни полета, свойства на пистолета

MUZZLE VELOCITY: Скоростта на куршума, докато напуска дулото. Поле за въвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това поле е необходимо за точни изчисления от решението за снимане. Ако калибрирате началната скорост, това поле може да се актуализира автоматично за по-точно решение за стрелба.

OUTPUT UNITS: Изходните мерни единици. Милирадиан (mil) е 3,438 инча на 100 ярда. Минута ъгъл (MOA) е 1,047 инча на 100 ярда.

SIGHT HEIGHT: Разстоянието от централната ос на цевта на пушката до централната ос на мерника. Поле за въвеждане.

СЪВЕТ: Можете лесно да определите тази стойност, като измерите от горната част на болта до центъра на купола на вятъра и добавите половината от диаметъра на болта.

SSF - ELEVATION: Линеен множител, който отчита вертикалното мащабиране. Не всички прицели за пушка проследяват перфектно, така че балистичното решение изисква корекция в мащаба според конкретен прицел. Например, ако купол се премести на 10 mil, но ударът е 9 mil, мащабът на мерника е 0,9. Поле за въвеждане.

SSF - WINDAGE: Линеен множител, който отчита хоризонталното мащабиране. Не всички прицели за пушка проследяват перфектно, така че балистичното решение изисква корекция в мащаба според конкретен прицел. Например, ако купол се премести на 10 mil, но ударът е 9 mil, мащабът на мерника е 0,9. Поле за въвеждане.

TWIST RATE: Разстоянието, необходимо на нарезите на цевта ви да направи едно пълно завъртане. Завъртането на пушката често се предоставя от производителя на пистолета или цевта. Поле за въвеждане.

ZERO HEIGHT: Незадължителна модификация за повдигане на удара при нулев диапазон. Това често се използва при добавяне на супресор или използване на дозвуков товар. Например, ако добавите супресор и вашият куршум удари целта 1 инч по-висок от очакваното, вашата **НУЛЕВА ВИСОЧИНА** е 1 инч. Трябва да зададете това на нула, когато премахнете супресора. Поле за въвеждане.

ZERO OFFSET: Незадължителна модификация за въздействие върху вятъра при нулев диапазон. Това често се използва при добавяне на супресор или използване на дозвуков товар. Например, ако добавите супресор и вашият куршум удари целта 1 инч вляво от очаквания удар, вашето **НУЛЕВО ИЗМЕСТВАНЕ** е -1 инч. Трябва да зададете това на нула, когато премахнете супресора. Поле за въвеждане.

ZERO RANGE: Диапазонът, при който пушката е била нулирана. Поле за въвеждане.

Поле на профила, свойства на пистолета, калибриране на дулната скорост


ENTER RANGE: Разстоянието от дулото до целта. Поле за въвеждане.

СЪВЕТ: Трябва да въведете стойност възможно най-близо до обхвата, предложен в решението за снимане. Това е диапазонът, в който куршумът се забавя до Mach 1,2 и започва да навлиза в трансзвуковия диапазон.

ВЪВЕДЕТЕ TRUE DROP: Действителното разстояние, на което куршумът пада по време на полет до целта, показано в милирадиани (mil)

или ъглова минута (MOA). Поле за въвеждане.

Страница с карта



①	Показва вашата позиция на картата.
②	Показва посоката, в която се движите.
③	Показва вашия дневник на маршрута.

Опции на картата

От страницата с картата натиснете ENTER.

PAN ТРАК Дневник: Позволява ви да използвате НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да панорамирате дневника на трака и да видите допълнителни опции.

ИЗЧИСТВАНЕ НА ДНЕВНИКА НА ПЪТЯ: Изтрива записаната следа.

ИЗМЕРИ РАЗСТОЯНИЕТО: Позволява ви да измервате разстоянието между две точки (*Измерване на разстоянието Между две точки, стр. 5*).

ДЕТАЙЛ НА КАРТАТА: Задава предпочитания за картата (*Настройки на детайлите на картата, стр. 16*).

СКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО: Позволява ви да скриете и покажете иконите за състояние на страницата с картата, като ниво на батерията и GPS състояние.

Настройки на детайлите на картата

От страницата с картата натиснете ENTER и изберете ПОДРОБНОСТИ ЗА КАРТАТА.

ОРИЕНТИРАНЕ НА КАРТАТА: Регулира начина, по който картата се показва на страницата. Опцията СЕВЕР НАГОРЕ показва север в горната част на страницата. Опцията TRACK UP показва текущата ви посока на движение към горната част на страницата.

АКТИВНА СЛЕДА: Показва или скрива активния път на картата.

ПЪТНИ ТОЧКИ: Показва или скрива точки на картата.

Страница с компас

Относно Компаса

Електронният компас е подобен на магнитен компас, когато сте неподвижни или вървите. Ако поддържате висока скорост, като например пътуване с автомобил, компасът използва GPS сигнали, за да определи посоката ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато навигирате, трябва да държите компаса хоризонтално, за да осигурите максимална точност.

Опции на компаса

От страницата на компаса натиснете ENTER.

КАЛИБРИРАЙТЕ КОМПАСА: Калибрира електронния компас (*Калибриране на компаса, стр. 17*).

ПРОМЯНА НА ПОЛЕТАТА: Позволява ви да персонализирате полетата с данни на страницата на компаса (*Персонализиране на полетата с данни, страница 8*).

Калибриране на компаса

Навигаторът разполага с 3-осен електронен компас. Трябва да калибрирате компаса след преместване на дълги разстояния, температурни промени или смяна на батериите.

1От страницата на компаса натиснете ENTER.

2Изберете КАЛИБРИРАНЕ НА КОМПАСА > СТАРТ.

3Следвайте инструкциите на екрана.

Страница надморска височина

Опции за надморска височина

От страницата с надморска височина натиснете ENTER.

PLOT OVER TIME: Позволява ви да видите промените в надморската височина за определен период от време. **PLOT OVER DIST:** Позволява ви да видите промените в надморската височина от разстояние. **ZOOM ELEVATION:** Задава скалата на надморската височина.

VIEW POINTS: Активира точки с данни на страницата с надморска височина.

Калибриране на барометричния алтиметър

Можете ръчно да калибрирате барометричния алтиметър, ако знаете правилната надморска височина или правилното барометрично налягане.

1Отидете на място, където надморската височина или барометричното налягане са известни.

2От страницата с менюто изберете НАСТРОЙКА > АЛТИМЕТР > КАЛИБРИРАНЕ НА ВИСОТОМЕРА.

3Следвайте инструкциите на екрана.

Страница с бордовия компютър

Опции на бордовия компютър

От страницата на бордовия компютър натиснете ENTER.

CHANGE FIELDS: Позволява ви да персонализирате полетата с данни на страницата на бордовия компютър.

RESET TRIP DATA: Нулира данните за пътуването и надморската височина (*Нулиране на данни и настройки, стр. 24*).

Страница с таймер

Преди да можете да видите страницата с таймера, трябва да я активирате (*Настройки на устройството, стр. 18*).

Използване на таймера за обратно отброяване

Можете да зададете предпочитания за таймера в настройките на устройството (*Настройки на таймера, стр. 19*).

1От страницата с таймера натиснете ENTER, за да стартирате таймера за обратно броене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да натиснете НАДОЛУ или НАГОРЕ, за да промените интервала от време.

2Натиснете ENTER, за да спрете таймера за обратно отброяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато часът достигне 00:00, можете да натиснете ENTER, за да използвате таймера като хронометър и да започнете да броите.

3Ако е необходимо, натиснете НАГОРЕ, за да нулирате таймера за обратно отброяване до първоначалния интервал от време.

Опции на страницата на менюто

ПЪТНИ ТОЧКИ: Позволява ви да създадете нова точка, да изброите всички точки или да видите най-близката точка до вашето местоположение.

СЛЕДИ: Позволява ви да управлявате вашите запазени следи.

МАРШРУТИ: Позволява ви да създадете нов маршрут, да изброите всички маршрути и да изтриете всички маршрути.

НАСТРОЙКА: Позволява ви да персонализирате устройството .

ИЗВЕСТИЯ: Показва известия от вашия вдвоен телефон.

СВЪРЗВАНЕ: Позволява ви да се свържете със съвместими устройства Garmin и ANT+® сензори, като монитор за сърдечен ритъм, сензор за температура или Xero® устройство .

ТЕЛЕФОН: Позволява ви да вдвоите телефон с вашето устройство (*Сдвояване на телефон с вашия навигатор*, стр. 20).

ДИСТАНЦИОННО INREACH: Позволява ви да контролирате вашия свързан inReach® сателитен комуникатор с вашия навигатор.

СЛЪНЦЕ ЛУНА: Показва изгрева, залеза, изгрева, залеза и фазата на луната за определена дата.

GPS: Показва силата на сателитния сигнал или сателитния изглед .

JUMPMASER: Позволява ви да изберете типа скок (*Jumpmaster*, стр. 21).

Настройки на устройството

От страницата с менюто изберете НАСТРОЙКА.

ПРИЛОЖНА БАЛИСТИКА: Позволява ви да персонализирате атмосферните условия за вашата среда, условията за стрелба за вашата мишена, свойствата на пистолета и куршума за вашия профил, изходните мерни единици за вашия профил и входните мерни единици за страницата с приложна балистика (*Опции за приложна балистика*, стр. 9).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само на навигатора Foretrex 901.

ВРЕМЕ: Настройва устройството да показва часа в 12-часов, 24-часов или военен формат и задава часовата зона за устройството. Опцията АВТОМАТИЧНО позволява на устройството да зададе часовата зона автоматично въз основа на вашата GPS позиция.

ТАЙМЕР: Активира страницата с таймера и ви позволява да зададете предпочитания за таймера (*Настройки на таймера*, стр. 19).

ДИСПЛЕЙ: Регулира времето за изчакване на фоновото осветление, контраста на дисплея и настройките за нощно виждане. Опцията NVG MODE намалява интензитета на фоновото осветление за съвместимост с очила за нощно виждане.

ЕДИНИЦИ: Задава формата на позицията, данните на картата и мерните единици, използвани на устройството.

ПОСОКА: Задава настройката на дисплея на компаса и ориентиране за север и ви позволява ръчно да калибрирате компаса (*Калибриране на компаса*, стр. 17). Опцията AUTO позволява на устройството автоматично да калибрира компаса. Опцията OFF изключва компаса.

СИСТЕМА: Задава системни предпочитания (*Системни настройки*, стр. 19).

СЛЕДИ: Задава предпочитания за следи (*Настройки на песните*, стр. 19).

МАРШРУТИ: Задава прехода от една точка на маршрута към следващата. Опцията DISTANCE ви насочва към следващата точка от маршрута, когато сте на определено разстояние от текущата ви точка.

КАРТА: Задава предпочитания за картата (*Настройки на картата*, стр. 19).

ВИСОТОМЕР: Разрешава автоматично калибриране и ви позволява ръчно да калибрирате висотомера (*Калибриране на Барометричен алтиметър*, стр. 17).

РЕЖИМ НА ЕКСПЕДИЦИЯ: Позволява ви да персонализирате настройките за режим на експедиция. Опцията AUTO автоматично включва режим на експедиция след две минути неактивност. Опцията MANUAL ви позволява да включите режим на експедиция, като използвате менюто за захранване (*Меню за захранване*, стр. 3). Опцията ИНТЕРВАЛ определя колко често се записват точките от GPS следите.

PAGE LOOP: Активира или деактивира страници в цикъла на страниците.

НУЛИРАНЕ: Позволява ви да нулирате данните за пътуването, да изтриете всички пътни точки, да възстановите устройството до фабричните настройки по подразбиране и да изтриете всички запазени потребителски данни.

ЗА FORETREX: Позволява ви да видите информация за устройството, като ID на устройството, версия на софтуера, нормативна информация и лицензионно споразумение (*Преглед на информация за устройството*, стр. 22).

Настройки на таймера

От страницата с менюто изберете **НАСТРОЙКА > ТАЙМЕР**.

SHOW TIMER PAGE?: Активира страницата с таймера.

COUNT DOWN FROM: Задава нарастване на времето за таймера за обратно отброяване. Можете да използвате опцията **COUNT UP**, за да използвате таймера като хронометър.

WHEN EXPIRED:: Настройва таймера да спира, отброява или повтаря, когато времето изтече.

EXPIRED TONE:: Настройва звуковия сигнал, който звучи, когато времето изтече.

INTERVAL TONE:: Задава звуковия сигнал, който звучи, когато интервалът изтече.

Системни настройки

От страницата с менюто изберете **НАСТРОЙКА > СИСТЕМА**.

GPS РЕЖИМ: Настройва сателитната система на **GPS**, **MULTI-GNSS**, **ULTRATRAC** или **DEMO** (**GPS** изключен). **ULTRATRAC** опцията записва точки от следите и данни от сензора по-рядко.

MULTIBAND: Разрешава множество сателитни системи на множество честотни ленти. Това позволява по-последователни дневници на следи, подобро позициониране, подобрени многопътеви грешки и по-малко атмосферни грешки при използване на навигатора в предизвикателни среди.

BEEPER: Настройва звуковия сигнал да звучи за тонове на клавиши и съобщения или само за съобщения.

БАТЕРИЯ: Позволява ви да промените типа **AAA** батерия, която използвате, за по-точна информация за капацитета на батерията.

ЕЗИК: Задава езика на текста на устройството.

SPANNER: Позволява ви да използвате **USB** порта на устройството с повечето **NMEA®0183-съвместими** програми за картографиране чрез създаване на виртуален сериен порт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИК: Позволява ви да въведете информация за собственика, като вашето име, и да я настроите да се показва, когато устройството се включи.

Настройки на следите

От страницата с менюто изберете **НАСТРОЙКА > СЛЕДИ**.

ЗАПИСВАНЕ: Разрешава запис на следа.

ИНТЕРВАЛ ЗА ЗАПИС: Задава метода и скоростта на запис на дневника на маршрута. Можете да използвате опцията **DISTANCE**, за да въведете разстоянието между записаните точки от следите. Можете да използвате опцията **TIME**, за да въведете времето между записаните точки на следата. Можете да използвате опцията **AUTO** за автоматично записване на точки от следата въз основа на избраното ниво на разделителна способност.

РЕЗОЛЮЦИЯ: Задава колко често се записват точки от следите. По-високата разделителна способност записва точки по-често и създава по-подробна следа, но запълва дневника на следата по-бързо.

WRAP WHEN FULL: Показва дали точките от следите се презаписват, когато паметта на устройството е пълна.

Настройки на картата

От страницата с менюто изберете **НАСТРОЙКА > КАРТА**.

ОРИЕНТИРАНЕ НА КАРТАТА: Регулира начина, по който картата се показва на страницата. Опцията **СЕВЕР НАГОРЕ** показва север в горната част на страницата. Опцията **TRACK UP** показва текущата ви посока на движение към горната част на страницата.

АВТОМАТИЧНО УВЕЛИЧАВАНЕ: Автоматично настройва нивото на увеличение за оптимално използване на вашата карта. Когато тази настройка е изключена, трябва да увеличавате или намалявате ръчно.

GO TO LINE: Задава поведението на показалеца, който се появява на картата. **BEARING** сочи посоката на вашата дестинация. **COURSE** показва вашата връзка с линията на курса, водеща до дестинацията.

Свързани функции

Свързаните функции са достъпни за вашия навигатор Foretrex, когато го свържете със съвместим телефон с помощта на Bluetooth технология и инсталирайте Garmin Explore™ приложение на свързания телефон.

Известия по телефона: Показва телефонни известия и съобщения на вашия Foretrex навигатор.

Софтуерни актуализации: Позволява ви да актуализирате софтуера на вашия навигатор.

Сдвояване на телефон с вашия навигатор

За да използвате свързаните функции на навигатора Foretrex, той трябва да бъде сдвоен директно през приложението Garmin Explore, вместо от Bluetooth настройките на вашия телефон.

1. Доведете вашия съвместим телефон до 10 м (33 фута) от вашия навигатор.

2. От страницата с менюто на вашия навигатор изберете PHONE > PAIR PHONE.

3. От магазина за приложения на вашия телефон инсталирайте и отворете приложението Garmin Explore.

4. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса на сдвояване.

Безжични сензори

Вашият навигатор може да бъде сдвоен и използван с безжични сензори чрез ANT+ или Bluetooth технология (*Сдвояване на вашите ANT+ сензори*, стр. 20). След като устройствата са сдвоени, можете да персонализирате незадължителните полета с данни (*Персонализиране на полетата с данни*, страница 8).

За информация относно съвместимостта със специфични сензори Garmin, закупуване или за преглед на ръководството на собственика отидете на buy.garmin.com за този сензор.

Тип сензор	Описание
APPLIED BALLISTICS	Можете да използвате устройства за приложна балистика, като далекомири или сензори за вятър, и да видите допълнителна балистична информация на вашия навигатор.
PUULCOMER	Можете да използвате външен сензор, като например HRM-Pro™ или HRM-Dual™ монитор за сърдечен ритъм, за да видите данните за сърдечния ритъм по време на вашите дейности.
INREACH ДИСТАНЦИОННО	Дистанционната функция inReach ви позволява да управлявате своя сателитен комуникатор inReach с помощта на вашия навигатор Foretrex.
ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР	Можете да прикрепите температурния сензор tempe към сигурна лента или примка, където е изложен на околния въздух, така че той осигурява постоянен източник на точни данни за температурата.
VECTRONIX	Можете да използвате Vectronix® далекомири и прегледайте допълнителна балистична информация на вашия навигатор.
XERO	Можете да преглеждате и споделяте информация за лазерно местоположение от устройство Xero.

Сдвояване на вашите ANT+ сензори

Преди да можете да сдвоите, трябва да поставите монитора за пулс или да инсталирате сензора.

Сдвояването е свързване на ANT+ безжични сензори, например свързване на монитор за сърдечен ритъм с вашето устройство.

1. Доведете устройството до 3 м (10 фута) от сензора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойте на 10 м (30 фута) далеч от други ANT+ сензори, докато сдвоявате.

2. От страницата с менюто изберете СВЪРЗВАНЕ.

3. Изберете своя сензор.

4. Изберете ТЪРСЕНЕ НА НОВО.

Когато сензорът е сдвоен с вашето устройство, състоянието на сензора се променя от ТЪРСЕНЕ на СВЪРЗАН.

Съвети за вдвояване на безжични сензори

- Проверете дали сензорът е съвместим с вашето Garmin устройство.
- Преди да вдвоите сензора с вашето устройство Garmin, отдалечете се на 10 м (33 фута) от други сензори с ANT+ технология.
- Поставете устройството Garmin в обхват от 3 м (10 фута) от сензора.
- След като вдвоите за първи път, вашето устройство Garmin автоматично разпознава сензора всеки път, когато се активира.

Този процес се случва автоматично, когато включите устройството Garmin и отнема само няколко секунди, когато сензорите са активирани и функционират правилно.

- Когато е вдвоено, вашето устройство Garmin получава данни само от вашия сензор и можете да се доближите до други сензори.

Jumpmaster



ВНИМАНИЕ

Функцията jumpmaster е за използване само от опитни парашутисти. Функцията jumpmaster не трябва да се използва като основен алтиметър за скок с парашут. Ако не въведете подходящата информация, свързана със скока, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

Функцията jumpmaster следва военните указания за изчисляване на точката на освобождаване на голяма височина (HARP). Устройството разпознава автоматично, когато сте скочили, за да започне навигация към желаната точка на удар (DIP) с помощта на барометъра и електронния компас.

Видове скокове

Функцията jumpmaster ви позволява да зададете типа скок на един от трите типа: НАНО, HALO или Static. Избраният тип скок определя каква допълнителна информация за настройка е необходима. За всички типове скокове, надморската височина на падане и надморската височина на отваряне се измерват във футове над нивото на земята (AGL).

ХАХО: Голяма надморска височина Високо отваряне. Скачака скача от много голяма надморска височина и отваря парашута на голяма надморска височина. Трябва да зададете DIP и височина на падане от поне 1000 фута. Приема се, че височината на падане е същата като височината на отваряне. Общите стойности за надморска височина на падане варират от 12 000 до 24 000 фута AGL.

HALO: Голяма надморска височина Ниско отваряне. Скачака скача от много голяма надморска височина и отваря парашута на малка височина. Необходимата информация е същата като за типа скок НАНО, плюс надморска височина на отваряне. Височината на отваряне не трябва да е по-голяма от височината на падане. Общите стойности за надморска височина на отваряне варират от 2000 до 6000 фута AGL.

STATIC: Приема се, че скоростта и посоката на вятъра са постоянни за продължителността на скока. Височината на падане трябва да бъде най-малко 1000 фута.

Информация за устройството

Спецификации

Вид батерия	Две батерии 1,5 V AAA (алкални, NiMH или литиеви)
Живот на батерията	Нормална употреба: До 100 часа. Режим на експедиция: До 1000
Воден рейтинг	IEC 60529 IPX7 ¹
Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Безжична честота	2,4 GHz @ -17,07 dBm максимум

¹Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m за до 30 минути. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.
Информация

Преглед на информация за устройството

Можете да видите идентификатора на устройството, информацията за софтуера и нормативната информация.

1От страницата с менюто изберете НАСТРОЙКА > ЗА FORETREX.

2Изберете НАДОЛУ.

Сателити

Сателитната страница показва вашето текущо местоположение, сателитни местоположения и сила на сигнала. За повече информация относно GPS отидете на www.garmin.com/aboutGPS.

1От страницата с менюто изберете GPS.

Лентите представляват силата на всеки получен сателитен сигнал (броят на сателитите се появява под всяка лента). Белите ленти показват, че устройството събира данни. Плътните ленти показват, че устройството е уловило сателитни сигнали.

2Натиснете ENTER, за да превключите към небесен изглед.

Появява се местоположението на сателитите, от които получавате сигнали.

Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да опитате да смените батерията, прочетете внимателно инструкциите в ръководството за потребителя. Избягвайте екстремни удари и грубо отношение, защото това може да влоши живота на продукта.

Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на хлор, солена вода, слънцезащитни продукти, козметика, алкохол или други силни химикали. Продължителното излагане на тези вещества може да повреди корпуса.

Не използвайте остър предмет за почистване на устройството.

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители и репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития. Винаги избърсвайте устройството на сухо след почистване или употреба и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни температури, защото това може да причини трайна повреда.

Почистване

⚠ ВНИМАНИЕ

Някои потребители може да изпитат дразнене на кожата след продължителна употреба на каишката за китка, особено ако потребителят има чувствителна кожа или алергии. Ако забележите дразнене на кожата, отстранете каишката за китката и дайте време на кожата си да заздравее. За да предотвратите дразнене на кожата, уверете се, че каишката за китка е чиста и суха и не я затягайте прекалено много на китката си.

СЪВЕТ: За повече информация отидете на garmin.com/fitandcare.

1Изплакнете с вода или използвайте влажна кърпа без мъх.

2Оставете навигатора и каишката да изсъхнат напълно.

Управление на данни

Свързване на устройството към вашия компютър

Можете да използвате навигатора Foretrex като USB устройство за масово съхранение, като го свържете към вашия компютър с USB кабел.

1Завъртете D-пръстена обратно на часовниковата стрелка и издърпайте нагоре, за да отворите задния капак.

2Включете малкия край на USB кабела в USB порта на устройството.

3Включете големия край на USB кабела в USB порта на компютъра.

Вашето устройство се показва като преносимо устройство в My Computer в Windows® компютри и като монтиран том на Mac® компютри.

Прехвърляне на файлове към вашето устройство

1Свържете устройството към вашия компютър.

На компютри с Windows устройството се показва като преносимо устройство или преносимо устройство. На Mac компютри устройството се показва като монтиран том.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои компютри с множество мрежови устройства може да не показват правилно устройствата. Вижте документацията на вашата операционна система, за да научите как да картографирате устройството.

2На вашия компютър отворете файловия браузър.

3Изберете файл.

4Изберете Редактиране > Копиране.

5Отворете преносимото устройство, устройството или тома за устройството.

6Прегледайте до папка.

7Изберете Редактиране > Поставяне.

Файлът се появява в списъка с файлове в паметта на устройството.

Получаване на данни безжично

Преди да можете да получавате данни безжично, трябва да сте в рамките на 3 м (10 фута) от съвместимо устройство Garmin. Вашето устройство може да получава точки и маршрути, когато е свързано със съвместимо устройство Garmin.

От страницата с менюто изберете СВЪРЗВАНЕ > ПОЛУЧАВАНЕ БЕЗЖИЧНО.

Когато бъде намерено съвместимо устройство Garmin, състоянието се променя от СВЪРЗВАНЕ на ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАННИ. Когато данните бъдат получени, състоянието се променя на ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗАВЪРШЕНО.

Безжично изпращане на маршрут

Преди да можете да изпратите маршрут безжично, трябва да сте в рамките на 3 м (10 фута) от съвместимо устройство Garmin.

1От страницата с менюто изберете ROUTES > LIST ALL.

2Изберете маршрут.

3Изберете ИЗПРАЩАНЕ.

Изпращане на точка безжично

Преди да можете да изпратите точка безжично, трябва да сте в рамките на 3 м (10 фута) от съвместимо устройство Garmin.

1От страницата с менюто изберете WAYPOINTS > LIST ALL.

2Изберете точка.

3Изберете ОПЦИИ > ИЗПРАЩАНЕ.

Отстраняване на неизправности

Актуализации на продукта

На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ (www.garmin.com/express). На телефона си инсталирайте Garmin

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Качване на данни в Garmin Explore
- Регистрация на продукта

Подобряване на GPS сателитното приемане

- Често синхронизирайте устройството с вашия Garmin акаунт:
 - Свържете вашето устройство към компютър с помощта на USB кабел и приложението Garmin Express.
 - Синхронизирайте устройството си с приложението Garmin Explore, като използвате вашия телефон с Bluetooth.Докато е свързано с вашия Garmin акаунт, устройството изтегля сателитни данни за няколко дни, което му позволява бързо да локализира сателитни сигнали.
- Изнесете устройството си на открито, далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижни за няколко минути.

Увеличаване на живота на батерията

Можете да направите няколко неща, за да удължите живота на батериите.

- Използвайте първокласни литиеви батерии.
- Използвайте режим на експедиция (*Меню за захранване*, стр. 3).
- Изключете допълнителни сателитни системи (*Системни настройки*, стр. 19).
- Намалете времето за изчакване на фоновото осветление (*Настройки на устройството*, стр. 18).
- Изключете звуковия сигнал (*Системни настройки*, стр. 19).
- Изключвайте компаса, когато не го използвате (*Настройки на устройството*, стр. 18).

Устройството ми е на грешен език

Можете да промените избора на език на устройството, ако случайно сте избрали грешен език на устройството.

1От страницата с менюто натиснете НАДОЛУ три пъти.

2Натиснете ENTER.

3Изберете опция:

- На навигатора Foretrex 801 натиснете НАДОЛУ пет пъти.
- На навигатора Foretrex 901 натиснете НАДОЛУ шест пъти.

4Натиснете ENTER.

5Натиснете НАДОЛУ четири пъти.

6Натиснете ENTER.

7Изберете вашия език.

Нулиране на данни и настройки

1От страницата с менюто изберете НАСТРОЙКА > НУЛИРАНЕ.

2Изберете опция:

- За да нулирате данни, специфични за дадено пътуване, като разстояние и средни стойности, изберете НУЛИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕТО.
- За да изтриете всички запазени пътни точки, изберете ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ПЪТНИ ТОЧКИ.
- За да възстановите всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране, изберете ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ.
- За да премахнете всички запазени потребителски данни и да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране, изберете ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция премахва вашите лични данни, история и запазени потребителски данни, включително маршрути и точки.

Нулиране на устройството

Можете да нулирате устройството, ако спре да отговаря. Това не изтрива вашите данни или настройки.

Задръжте POWER за 12 секунди.

